QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ФЕН ДЛЯ ВОЛОС HD901

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства	3
Перед использованием	4
Использование	4
Вопросы и ответы	6
Меры предосторожности	7
Чистка, уход и хранение	8
Сервисное обслуживание и ремонт	9
Технические характеристики	10
Комплектация	11
Информация о сертификации	12
Гарантия	12
Гарантийный талон	13


DYSON

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Дисплей
2. Кнопка ✳ холодного обдува
3. Кнопка ⏻ включения
4. Шнур питания
5. Кнопка ● выбора температуры
6. Кнопка 🌀 выбора мощности потока
7. Насадка-диффузор
8. Широкая насадка
9. Узкая насадка

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

——— Достаньте из упаковки: чехол, фен, 3 насадки. Полностью размотайте шнур питания.

——— Внимательно прочитайте это руководство.

——— Когда вы включите фен в первый раз, температура воздушного потока будет 45°С, а мощность потока будет максимальной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

——— Подключите фен к розетке. Нажмите кнопку **включения**.

——— Нажимайте кнопку **выбора температуры**, а затем кнопку **выбора мощности потока**. Температура и мощность потока будут переключаются последовательно, от меньшего значения к большему. Текущие значения показываются на дисплее.

——— Если вы не хотите выбирать параметры вручную, коротко нажмите кнопку **включения**, чтобы переключиться на один из автоматических режимов.

——— Чтобы установить персональный режим, зажмите на 3 секунды кнопки **выбора температуры** и **скорости**. Таким образом, выбранные персональные настройки сохранятся в отдельном режиме.

——— Когда вы подобрали нужный режим, нажмите дважды кнопку **холодного обдува**. После этого все остальные кнопки, в том числе кнопка **включения**, не будут работать.

Уложите волосы. Чтобы разблокировать кнопки, еще раз дважды нажмите кнопку **холодного обдува**.

——— Чтобы выключить фен, нажмите кнопку **включения**. Затем отключите фен от розетки.

Выбор режима, температуры и мощности воздушного потока.

Мощность потока

Воздушный поток	Надпись на дисплее
Слабый	**23-26 м/с**
Средний	**36-41 м/с**

Воздушный поток	Надпись на дисплее
Сильный	**50-54 м/с**
Максимальный	**62-66 м/с**

——— В выбранном режиме мощности воздушного потока его фактическое значение может незначительно изменяться при смене температуры.

Температура воздуха

——— Холодный обдув

——— 45°C

——— 65°C

——— 85°C

——— 105°C

Режимы

Название режима	Температура воздуха	Воздушный поток
Персональный	Настраиваемый	Настраиваемый
Детский	45°C	24 м/с
Уход	45°C	37 м/с
Ежедневный	65°C	52 м/с
Быстрая сушка	105°C	66 м/с

При выключении фен запоминает выбранный режим, значения температуры и мощности потока. Например, если вы укладывали волосы в режиме **Быстрая сушка**, то при следующем включении фен начнет работать в этом же режиме.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Для чего блокировать кнопки?

——— Блокировка кнопок нужна, чтобы случайно не изменить выбранный режим. Она включается двойным нажатием кнопки ✳ **холодного обдува**. Чтобы разблокировать кнопки, снова дважды нажмите кнопку ✳ **холодного обдува**.

Как использовать насадку?

——— Выключите фен и дайте ему остыть. Наденьте насадку на отверстие для воздушного потока, включите фен и уложите волосы. Снимайте насадку только с выключенного и полностью остывшего фена.

Как переключиться на поток прохладного воздуха?

——— Нажмите и удерживайте кнопку ✳ **холодного обдува**. Как только вы отпустите кнопку, фен вернется к режиму подогрева воздуха.

Что означает надпись «Необходима очистка» на дисплее?

——— Эта надпись появляется через каждые 40 часов работы фена. Запустите программу очистки так, как описано в разделе «Чистка, уход и хранение» (страница 8).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Фен можно использовать только взрослым. Детям разрешено пользоваться феном, но только под присмотром взрослых. Храните фен в месте, недоступном для детей.

- Не используйте фен на открытом воздухе. Он предназначен только для использования внутри квартир, домов, офисов.

- Фен предназначен только для укладки волос. Не используйте его для сушки одежды и прочих предметов. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.

- Не перекрывайте воздушные отверстия. Работающий фен держите в руках, кладите его только после выключения, не роняйте. Не наматывайте шнур питания на корпус фена. Будьте осторожны, отверстие для выхода воздуха нагревается — не прикасайтесь к нему, когда фен работает.

Электробезопасность

- Напряжение в розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики» (страница 10). Не рекомендуем использовать удлинитель.

- Не нагревайте шнур питания, не направляйте на него поток горячего воздуха, следите за тем, чтобы он не касался горячих поверхностей. Не используйте фен, если шнур или вилка повреждены. Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром.

- Не допускайте контакта с водой. Не касайтесь фена мокрыми руками. Если вы используете спрей или распылитель, следите, чтобы жидкость не попадала на фен.

- Не погружайте фен, шнур питания или вилку в воду — это может привести к поражению электрическим током или пожару. Не используйте его в душевой кабине, рядом с наполненной ванной, открытым краном, емкостями с водой. Если фен случайно упадет в воду, не дотрагивайтесь до воды, и немедленно отключите его от розетки!

- Не оставляйте подключенный к розетке фен без присмотра. Обязательно отключайте его от розетки после использования, даже если он уже выключен кнопкой (⏻) **включения.** Никогда не тяните за шнур питания, держите за пластиковую часть вилки.

ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ

Общие правила:

——— Перед чисткой отключите фен от розетки и подождите пока он остынет. Не включайте фен, пока не закончите чистку. Пыль и ворс, попавшие внутрь корпуса, могут привести к поломке.

——— Внешнюю поверхность очищайте слегка влажной, мягкой тканью. Не используйте спирт, моющие средства, только чистую воду. После этого протрите фен насухо.

——— Через каждые 40 часов работы на дисплее будет появляться надпись **Необходима очистка**. Запускайте программу очистки так, как описано ниже.

——— Храните фен в коробке или в чехле, в темном сухом месте.

Программа очистки

Если на дисплее появилась надпись **Необходима очистка**, запустите программу очистки:

1. Нажмите кнопку ✳ **холодного обдува** и кнопку ⏻ **включения** одновременно, и держите 3 секунды. На дисплее вы увидите надпись **Очистка**... и обратный отсчет времени.

2. Через 10 секунд программа очистки завершится и на дисплее появится надпись **Очистка завершена**, отключите устройство от сети. Выключите фен и отключите его от розетки, дайте ему остыть.

3. Потяните на себя съемный воздушный фильтр. Очистите фильтр сухой тканью или щеткой. Верните фильтр на место.

4. Протрите корпус и ручку.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Неисправности

Признаки неисправности	Возможные причины	Решения
Кнопки не работают	Включена блокировка кнопок	Дважды нажмите кнопку ✳ холодного обдува, чтобы снять блокировку
Фен не включается	Поломка внутри или не работает кнопка ⏻ включения	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта
Дисплей не работает	Повреждение дисплея, проблема с контактами	Свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать фен. Если фен вышел из строя, свяжитесь с сервисным центром. Перед обслуживанием фен необходимо отключить от розетки.

Утилизируйте фен согласно экологическим нормам и правилам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HD901
Номинальное напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Габариты	
Длина ручки	-22 см
Толщина фена	-5.8 см
Длина корпуса	-16.7 см
Длина шнура	-2.9 см
Вес без шнура питания	325 грамм
Максимальная скорость воздушного потока	66 м/с
Уровни температуры воздушного потока	Холодный обдув (без подогрева воздуха), 45 °C, 65 °C, 85 °C, 105 °C
Концентрация ионов	20 миллионов в см³
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для сушки и укладки волос.

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен для волос	1 шт.
Широкая насадка	1 шт.
Узкая насадка	1 шт.
Насадка-диффузор	1 шт.
Чехол для хранения	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Фен для волос

Модель HD901

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON