

QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТОСТЕР TS602



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Меры предосторожности	4
Использование прибора	6
Очистка и обслуживание	10
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Информация о сертификации	12
Гарантия	12
Гарантийный талон	13



ВНЕШНИЙ ВИД



- 1. Слоты для тостов
- 2. Кнопка отмены
- 3. Рычаг управления с дополнительным подъемом
- 4. Режимы бейгл и бургер
- 5. Режим разморозки
- 6. Режим подогрева
- 7. Регулятор поджаривания
- 8. Отсек для шнура
- 9. Выдвижной лоток для крошек

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в частности следующие:

- Прочтите все приведенные инструкции.
- Всегда отключайте прибор от розетки, когда он не используется, а также перед очисткой. Дайте ему остыть перед проведением обслуживания.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Используйте ручки или регуляторы.
- Для защиты от поражения электрическим током не помещайте элементы тостера в воду или другие жидкости. См. инструкции по очистке.
- При использовании любого электроприбора детьми необходимо осуществлять тщательный контроль за процессом.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден, если он не работает должным образом. Верните тостер в торговую точку, где он был приобретен, для проведения проверки или ремонта.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных компанией QYRON, может привести к травмам.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не располагайте шнур питания на краю стола или столешницы и не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями.
- Не ставьте тостер на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
- Не используйте тостер не по назначению.
- Не вставляйте в тостер слишком большие продукты, элементы упаковки из металлической фольги или посуду, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Есть вероятность возникновения пожара, если тостер во время работы накрыт или соприкасается с легковоспламеняющимися материалами, такими как шторы, элементы драпировки и стены.
- Не пытайтесь извлекать продукты, когда тостер включен в электрическую розетку.
- Во избежание пожара не оставляйте тостер без присмотра во время использования.
- Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «Отмена», а затем извлеките вилку из розетки.
- Не располагайте прибор в гараже или под настенным шкафом. При хранении всегда отключайте прибор от электрической розетки.



Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Размотайте шнур питания. Убедитесь, что лоток для крошек установлен на месте, и что в слотах тостера отсутствуют продукты.

Вставьте ломтик(и) хлеба

- Убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении.

Установите регулятор поджаривания

- Переместите регулятор в нужное положение:

УРОВЕНЬ РЕГУЛЯТОРА	ЦВЕТ
1-2	Светлый
3-5	Средний
6-7	Темный

Начало приготовления

- Нажмите на рычаг управления до тех пор, пока он не зафиксируется в нижнем положении.



Во время работы тостера кнопка «Отмена» будет светиться белым светом.

Остановка цикла

- По окончании цикла приготовления тосты будут подняты. Если вы хотите остановить цикл до его завершения, просто нажмите кнопку «Отмена». После использования отключите тостер от розетки.

Некоторые замечания по поджариванию:

Поджаривание — это сочетание приготовления и сушки хлеба.

Различия в уровне влажности тостов могут привести к различному результату и времени поджаривания.

- Для слегка сухого хлеба используйте более низкую настройку.
- Для свежего или цельнозернового хлеба используйте более высокую настройку.
- Для хлеба с неровной поверхностью (например, английских булочек) потребуется более высокая температура поджаривания.
- Толсто нарезанные куски хлеба подрумяниваются дольше. Это происходит, так как в процессе из хлеба испаряется влага. Для очень толстых кусков может потребоваться два цикла обработки.
- При поджаривания хлеба с изюмом или другими фруктами перед помещением в тостер удалите с поверхности остатки изюма и других фруктов. Это поможет предотвратить падение кусочков фруктов в тостер или их налипание на элементы слота.
- Перед поджариванием тостов разрежьте каждый тост на две равные половинки.

Замороженные вафли, блины, французские тосты и замороженные тосты:

- Эти продукты следует разогреть перед поджариванием, используя функцию «Разморозка». Выберите предпочтительный оттенок поджаривания. Нажмите на рычаг управления, а затем выберите «Разморозку». При поджаривании замороженного бейгла выберите степень поджаривания, установите рычаг управления, затем нажмите на кнопку «Бейгл» и «Разморозка». Белые индикаторы «Бейгл» и «Разморозка» указывают на то, что соответствующие функции активны.

Выпечка в тостере:

- Соблюдайте осторожность при приготовлении выпечки в тостере: ее начинка может стать очень горячей задолго до того, как поверхность поджарится. Не оставляйте выпечку в тостере без присмотра, пока она поджаривается или разогревается.

Режим Bagel (Бейгл)

- Вставьте ломтик(и) хлеба или разрезанный пополам бейгл. Убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении, поверните сторону разреза к центральной части тостера.
- Установите регулятор поджаривания.
- Нажмите на рычаг управления, пока он не зафиксируется в нужном положении.
- Нажмите кнопку «Бейгл». Белый светодиодный индикатор указывает на то, что функция приготовления тоста активирована.

Режим Burger (Бургер)

- Вставьте ломтик(и) хлеба. Убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении.
- Установите регулятор поджаривания.
- Нажмите на рычаг управления, пока он не зафиксируется в нужном положении.
- Нажмите кнопку «Бейгл» и удерживайте ее более двух секунд. Красный светодиодный индикатор указывает на то, что функция приготовления бургеров активирована.

Режим Defrost (Разморозка)

Режим «Разморозка» предназначен для того, чтобы сначала разморозить, а затем поджарить хлеб, что немного продлевает цикл приготовления.

- Вставьте ломтик(и) хлеба. Убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении.
- Установите регулятор поджаривания.
- Нажмите на рычаг управления, пока он не зафиксируется в нужном положении.
- Нажмите кнопку «Разморозка». Белый светодиодный индикатор показывает, что функция активирована.

Режим Reheat (Подогрев)

Функция повторного разогрева позволяет разогреть хлеб без поджаривания.

- Вставьте ломтик(и) хлеба.
Убедитесь, что рычаг находится в верхнем положении.
- Нажмите на рычаг управления, пока он не зафиксируется в нужном положении.
- Нажмите кнопку подогрева. Белый светодиод показывает, что функция активирована.

Остановка цикла

- По завершении цикла тостер поднимет хлеб. Если вы хотите остановить цикл до его завершения, просто нажмите кнопку «Отмена», чтобы закончить приготовление тостов. После использования отключите тостер от электрической розетки.

Не вставляйте продукты в слоты для поджаривания через силу. Продукты должны свободно помещаться между направляющими.



Не кладите в тостер хлеб, смазанный маслом, так как это может привести к возгоранию.

Неравномерное поджаривания обычно связано с неравномерной толщиной ломтиков хлеба.

После использования отключите тостер от электрической розетки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой всегда дайте тостеру полностью остыть.

- Не забывайте отключать тостер от электрической розетки.
- Не используйте абразивные чистящие средства. Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью и тщательно высушите. Наносите любое чистящее средство на ткань, но не на тостер.
- Чтобы удалить крошки, выдвиньте лоток для крошек и извлеките крошки. Протрите его и установите на место. Не используйте тостер без лотка для крошек.
- Чтобы удалить оставшиеся в тостере кусочки хлеба, переверните тостер вверх дном и осторожно встряхните его. Не вставляйте в слоты твердые или острые инструменты, так как это может повредить тостер.
- Никогда не наматывайте шнур на внешнюю часть корпуса тостера. Используйте фиксаторы для хранения шнура на нижней стороне корпуса тостера.
- Любое другое обслуживание должно выполняться представителем сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TS602
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	750-900 Вт
Вес	1,4 кг
Габариты	185х284х197 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для поджаривания хлеба.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,
помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Тостер.....

Модель TS602.....

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия,
например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки —
год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений
не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания
согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

QYRON